

- extra starke Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auftrocknend
- ohne Lösungsmittel, ohne Weichmacher

# Glasfaser- und Renoviervlieskleber

## Verwendungszweck

Für die sichere und dauerhafte Verklebung von Glasfasergewebe, Malervlies und schweren Wandbelägen (z. B. aus Vinyl oder Textil) sowie Rauhfaser im Innenbereich.

## Inhaltsstoffe

Bestehend aus: Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver, Konservierungsmittel und Additive

Schüttgewicht: 0,45 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: ca. 8  
 Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit **baufan®** Innen-Spachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit **baufan®** Tiefgrund LF vorbereiten.

## Ansatz

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 15 Minuten den Ansatz nochmals kräftig durchrühren.

	Ansatz	Wassermenge pro Packung	Packung reicht für
<b>Vorkleistern</b>	1 : 20	10 l	ca. 70 m <sup>2</sup>
<b>Rauhfaser</b>	1 : 11	5,5 l	ca. 30 m <sup>2</sup>
<b>Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Vlies-Rauhfaser, Textiltapeten, schwere Wandbeläge</b>	1 : 10	5 l	ca. 25 m <sup>2</sup>
<b>Glasgewebe</b>	1 : 8	4 l	ca. 22,5 m <sup>2</sup>

## Verarbeitung

Den Kleber mit einer kurzflorigen Rolle oder einer Bürste in Bahnenbreite gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Die Verarbeitungsvorschriften der Tapeten- oder Belagshersteller sind unbedingt zu beachten. Bei entsprechendem Hinweis des Herstellers den Kleber direkt auf den Wandbelag auftragen und diesen nach der vorgeschriebenen Weichzeit verkleben. Die Wandbeläge erst nach vollständiger Durchtrocknung des Klebers mit Dispersionsfarbe überstreichen.

## Wichtige Hinweise

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Lagerung

Kindersicher, kühl und trocken lagern.

## Entsorgung

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14.

## Art.-Nr.

102619                      500 g                      Faltschachtel

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.